

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течение 12 месяцев. Срок службы 5 лет.

ГОСТ 16371-2014

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.85347/21 от 24.05.2021

Эксплуатация и уход за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Устанавливать вблизи отопительных приборов и других источников тепла;
- Подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- Содержать изделие во влажных, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях;
- Подвергать изделие термическому воздействию бытовых приборов (парогенераторы, утюги и пр.);
- Осуществлять уход за мебелью с применением бытовых чистящих средств;

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены комплектующих на более современные без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Производитель: ООО "Мебель Импэкс Оптима"

Россия, Московская область, 141090, г.Королёв, ул.Маяковского, дом 2, пом.28

+7 (495) 648-63-63, +7 (495) 646-12-34

www.mebel-impex.ru

info@mebel-impex.ru

паспорт изделия

обувница с колесами

LESET КОМО 3


leset



Производитель: ООО "Мебель Импэкс Оптима"

Россия, Московская область, 141090,

г.Королёв, ул.Маяковского, дом 2, пом.28

+7 (495) 648-63-63, +7 (495) 646-12-34

www.mebel-impex.ru

info@mebel-impex.ru

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 мес.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СХЕМА СБОРКИ



Стойка - 2 шт



Полка - 3 шт

Крепеж: Винт саморез
5x40 - 12 шт



Опора колесная - 4 шт.



Предназначены для размещения обуви.
Устанавливаются на полу в помещении.
Изготавливаются из металла с полимерным покрытием.
Поставляются в разобранном виде.
Вес не более 3,8 кг.
Максимальная нагрузка на полку - не более 2 кг.
Общая нагрузка до 6 кг.



Производитель вправе вносить изменения в конструкцию,
без предварительного уведомления.

1

Перед началом сборки проверить комплект поставки обувницы.
В большие отверстия на стоках вставить крайние трубочки полок и зафиксировать винтами-саморезами через маленькие отверстия (на противоположной стороне от больших отверстий) на стойках.
Все соединения затянуть!
В стойки снизу ввернуть опоры колесные.

Сборку обувницы начать с верхней решетки!

